## 仕 様

電	源	電		圧	DC24V
消費電	警戒時最大			3mA	
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /		警報時最大		贵大	38mA
使月	用周	囲	温	度	-10℃~+50℃
質				量	1.1 kg

#### 連絡先一覧表

施工店や点検契約店など、記入されておくと便利です。

点検契約店	TEL		
施工店	TEL		
設備竣工	年 月 日		

### パナソニック株式会社 システム機器ビジネスユニット

〒514-8555 三重県津市藤方1668番地

電話 00.0120-283338 FAX 00.0120-551626


© Panasonic Corporation 2012

8A3 G04 00001 0712-0A

# **Panasonic**

# P型2級用副受信機 5回線内器

職 BVJ62051HK



### 取扱説明書

保管用屋内専用

施工説明書別添付

このたびは、パナソニック製品を お買い上げいただき、まことに ありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しく安全にお使いください。 で使用前に「安全上のご注意」を 必ずお読みください。
- ●この取扱説明書は大切に保管してください。
- ●万一、取扱説明書にしたがわず 使用された場合の故障などにつ いては責任を負い兼ねることが あります。

#### |ご使用前に|

- ●この設備は、自動火災報知設備 などからの信号を受けて火災の 発生を報知する働きをします。 したがって、この設備は消火を 行うものではありません。 万一の火災などによる損害につ いては、責任を負い兼ねますの でご了承ください。
- ●この設備は皆様の生命・財産を 火災から守るための大切な設備 です。

取扱説明書をよく読み、各機器 の正しい取り扱いを理解して、 緊急時に備えてください。

### この設備をご使用になる皆様へ

# 安全上のご注意

#### 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくこと を説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を区分して、 説明しています。

♠ 警告 「死亡や

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です。)



してはいけない内容です。

0

実行しなければならない内容です。

### ⚠警告



●保守・点検以外で、警報停止スイッチを「停止」側にしない。 火災時に警報音が出ないため避難・消火活動が大幅に遅れ る危険があります。

●防火管理者および消防設備士などの資格者以外は副受信機 内部に手を触れない。

感電・故障の原因となります。



●ぬれた手で副受信機をさわったり、水をつけたり、水をかけたりしない。

感電・故障の原因となります。



●機器を分解したり、修理・改造はしない。 故障の原因となります。

## お手入れ方法

## ⚠注意



●清掃時、副受信機のスイッチなどが正常な監視状態にある か確認する。

正常な監視状態でないと火災時に正しく動作しません。 「平常時の副受信機の状態 | を確認してください。

#### ■表面が汚れた場合は、次の方法でお手入れください。

- ふだんのおそうじは…やわらかい布でふき取ってください。
- ●汚れが目立つときは

中性洗剤を薄めた液にやわらかい布を 浸し、固く絞ってふき取ってください。

化学ぞうきんをご使用のときは、 、その注意書にしたがってください。*、* 



ベンジンなどは引火性が あるため危険ですので、 使用しないでください。




### 各部のなまえとはたらき

### **爪警告**



●防火管理者および消防設備 士などの資格者以外は副受 信機内部に手を触れない。 感電・故障の原因となりま

す。



## 平常時の副受信機の状態

### ⚠注意




必ず守る

●副受信機のスイッチなどが 正常な監視状態にあるか確 認する。

正常な監視状態でないと火 災時に正しく動作しません。

●火災が発生したとき、副受信機 が正常に作動するよう、平常時 は右図の状態であることをお確 かめください。


平常時において右図のような状 態とならない場合は、「異常時の 点検・処置 |の内容を確認のうえ 点検契約店にご連絡ください。



## 副受信機が警報した場合

■ブザーが鳴ったら、次の手順で操作してください。

### 警報停止スイッチを「停止」側 にし、ブザーを止める。



注 受信機側からは、副受信機のブザーは 止められません。



2 地区灯(赤)の点灯 位置によってどこ で火災が起きてい るか確かめます。



出火場所へ行き状況を 地区灯 確認する

#### 火災のとき

- 火災の場合は・・
  - ●119番に通報した後、 避難誘導や初期消火 など適切な処置をし てください。
- ∠ 火災鎮火後、警報停 止スイッチを「定位」 側にし、通常の状態 に戻します。



### 火災でないとき

#### 火災でないとき

■感知器は火災でないとき でも作動することがあり ます。


火災のとき

煙感知器が蒸気、ホコリ、調理の煙などでも作動する ことがあります。

熱感知器 ストーブなど暖房の熱が直接当たったり、 感熱部が変形すると作動することがあります。


- **3** 地区灯の点灯している警戒場所で、 次の状況を確かめ処置する。
- ① 感知器が作動していないか? 確認灯付感知器の場合、作動した感知器の 確認灯が点灯します。
- **「如」置」作動した感知器から煙または熱を** 取り去ってください。
- ② 発信機の押ボタンが押されたままに なっていないか?
- **「処」 置 発信機の押ボタンを元に戻して** ください。

### 4 警報停止スイッチを 「定位」側にし、 通常の状態に戻します。



●地区灯が消えない場合や処置でき ない場合は、点検契約店へご相談 ください。


## 地区ラベルの交換



●地区ラベル(BV9957)(別売)、地区プレート(BV9956)(別売)については当社営業所へお問い合わせください。


#### 取りはずす場合

- 地区プレートの右端を押す。 (左端が持ち上がります。)
- 2 地区プレートの左端を持ち取りはずす。
- ❸次に地区ラベルを取りはずす。




### 取り付ける場合

- 地区ラベルを挿入する。
- 2 地区プレートの右端を押す。
- **❸** 地区プレートの右端を押したまま、 左端を差し込む。
- 4 右端をはなしたあと、左端をはなす。




### 地区ラベルについて



#### 名称の先頭をそろえるとき…

●図のように、裏面に位置決めのための 印がついています。表から薄く見えま すので、ご活用ください。

#### (地区プレートに彫刻をする場合)



部内に彫刻する。(単位=mm)

## 日常点検

### ⚠注意

●日常、次の点検を行う。



- 1. 「平常時の副受信機の状態」に保たれているか?
- 2. 近くに、操作の支障となる障害物が置かれていないか? 緊急時の操作に支障をきたしたり、不動作、作動遅れ、 誤動作の原因となります。

機器に異常が見つかった場合は、点検契約店へご連絡ください

## 異常時の点検・処置

### ⚠警告



●この設備に異常があるときは以下の点検・処置をする。 異常を放置すると火災時に警報がでないため避難・消火 活動が大幅に遅れる危険があります。

●以下の異常状態のときは、施工店または点検契約店に連絡してください。

状 態	点検	処 置
定位スイッチ灯、 停止スイッチ灯の両方	接続してある受信機内の 交流電源スイッチが「切」 側になっていないか?	接続してある受信機内 の交流電源スイッチを 「入」側にする。
が消えている	受信機一副受信機間の 配線が正しく接続され ているか?	配線を直す。
受信機の発報状態と 副受信機の状態が 連動していない	受信機一副受信機間の 配線が正しく接続され ているか?	配線を直す。